


水栓柱の凍結対策について

■ 冬季は寒冷地以外でも凍結のおそれがある場所では水抜きなどの対策が別途必要な場合があります。



図解 ■ 近くに止水栓を設置する

水抜きの一例

- 1・ 止水バルブを閉める
- 2・ 水栓を開ける
- 3・ ホース栓を開ける

この手順で A 部の水が抜け凍結事故を防ぐことができます。

※ 水抜き操作をする前にホースは必ず取り外してください。

※ 再び止水バルブを開ける際は、水栓・ホース栓を閉じてください。

※ 再通水再直後は水栓から水が飛び散ることがあります。